

## ČEŠTINA

### Všeobecný popis (obr. 1)

- 1 Stříhací jednotka
- 2 Podtlakový systém
- 3 Nastavení délky
- 4 Přibližovací kolečko
- 5 Vypínač
- 6 Ukazatel stavu baterie
- 7 Čistící houbička
- 8 Čistící kartáč
- 9 Malá zástrčka
- 10 Napájecí jednotka (adaptér)
- 11 Přesný zastříhovač

12 Hřebenový nástavec na vousy a strniště

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabici produktu.

### Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje a jeho příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.

**Nebezpečí–Zdroj udržujte v suchu (obr. 2).**

**Varování–K nabíjení baterie použijte pouze odpojitelnou napájecí jednotku (typ HQ8505) dodávanou s tímto přístrojem.–Zdroj obsahuje transformátor. U zdroje nikdy neodfázujte a nenahrazujte zástrčku. Mohlo by tak dojít k nebezpečné situaci.–Tento holicí strojek mohou používat děti od 8 let věku. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání holicího strojku a pokud chápou související rizika. Děti si s holicím strojkem nesmí hrát. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu.–Před použitím přístroj vždy zkontrolujte. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozený, aby nedošlo ke zranění. Poškozenou součástku vyměňujte vždy za původní typ.–Neotvírejte přístroj, ani se nepokoušejte vyměnit akumulátor.Upozornění–Tento přístroj není omyvatelný. Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jej neproplachujte pod tekoucí vodou (obr. 2).–Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.–Z hygienických důvodů by měla přístroj používat pouze jedna osoba.–K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žinky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.–**

**Nepoužívejte zdroj v zásuvce, ve které je zapojen elektrický osvěžovač** vzduchu, ani v její blízkosti. Předjedete tak nenapravitelnému poškození zdroje. **Elektromagnetická pole (EMP)–Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se vystavení účinkům elektromagnetických polí.Obecné informace–**

Přístroj lze připojit do sítě o napětí v rozmezí 100 až 240 V.–Zdroj transformuje 100 V až 240 V na bezpečné nízké napětí nižší než 24 V.–Maximální hladina

hluku: Lc = 75 dB(A).

### Displej

Kontrolky stavu baterie–Když je baterie téměř vybitá, kontrolka nabití baterie bliká oranžovou barvou (obr. 3).–Když se přístroj nabíjí, kontrolka nabití baterie bliká bílou barvou (obr. 4).–Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka nabití baterie se rozsvítí bílým nepřerušovaným světlem (obr. 5). Poznámka: Kontrolky se

automaticky vypnou po 30 minutách.Označení délky vousůKdyž pomocí přibližovacího kolečka (obr. 6) nastavíte délku zástříhu, zvolená hodnota se zobrazí nad přibližovacím kolečkem.

### Nabíjení

Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu. Přístroj nabijte před prvním použitím a v případě, že displej ukazuje, že je baterie téměř vybitá.1 Ujistěte se, že je přístroj

vypnutý.2 Připojte adaptér do elektrické zásuvky a zasuněte malou zástrčku do přístroje (obr. 7).3 Po nabití vytáhněte adaptér ze zásuvky ve zdi a malý konektor

vytáhněte ze zastříhovače.Při plném nabití přístroj pracuje bez připojení k síti zhruba 60 minut.

### Použití přístroje

Poznámka: Tento přístroj lze použít bez kabelu nebo s přímým napájením ze sítě.Přístroj lze použít na strniště a krátké vousy. Tento přístroj má integrovaný podtlakový systém, který zachytává odstříhnuté vousy, aby po stříhání nezůstával nepořádek.Podtlakový systém se spustí automaticky zapnutím přístroje.

Poznámka: Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte.

Zapínání a vypínání přístroje Stisknutím vypínače zapnete nebo vypnete přístroj.

Zastříhování bez hřebenového nástavce–Přístroj můžete používat bez hřebenového nástavce na vousy a strniště a zastříhnout jím vlasy blízko pokožky

nebo zarovnat linii krku nebo kotel. Pokud chcete zastříhnout vlasy blízko kůže položte plochou stranu zastříhovací hlavy na pokožku a pohybujte jí

požadovaným směrem (obr. 9).–Pomocí přesného zastříhovače můžete vytvářet jemné linie a kontury dle typu vašeho obličejě blízko kůže (obr. 10). Jednoduše

stáhněte (obr. 11) stříhací prvek a připojte přesný zastříhovač (obr. 12).–Pokud chcete tvarovat, podržte zastříhávací hlavici kolmo na kůži a posouvejte

zastříhávací hlavici směrem nahoru a dolů za jemného tlaku (obr. 13).

Zastříhování s hřebenovým nástavcem

Pomocí hřebenového nástavce na vousy a strniště připojenému ke stříhacímu prvku můžete upravit vousy a knír do požadovaného stylu. Máte na výběr z 20

nastavení délky zástříhu v rozsahu od 0,5 mm do 10 mm v krocích po 0,5 mm.1 Připojte na přístroj (obr. 14) hřebenový nástavec.2 Otáčejte přibližovacím

kolečkem a zvolte požadované nastavení délky zástříhu (obr. 6).Poznámka: Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte s maximálním nastavením délky,

abyste si práci s přístrojem vyzkoušeli.3 Zapněte přístroj.4 Stříhání bude neúčinnější, když přístrojem budete pohybovat proti směru růstu vousů. Dbejte na to,

aby povrch hřebenového nástavce zůstal vždy v kontaktu s pokožkou (obr. 15).

### Čištění a údržba

Čištění přístroje Poznámka: Vodou lze omývat pouze stříhací prvek a hřeben.Po každém zastříhování vám doporučujeme vyprázdnit prostor pro odstřížené

vousy. Když zastříháváte dlouhé husté vousy, může být nutné prostor pro odstřížené vousy vyprázdnit i během práce s přístrojem, abyste udrželi optimální výkon sání.

1 Vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě.

2 Pouzdro přístroje čistěte suchým hadříkem.

3 Sejměte hřeben (obr. 16) a očistěte jej čisticím kartáčkem nebo ho opláchněte pod tekoucí vodou (obr. 17).

4 Odpojte stříhací prvek a vyčistěte jej pod tekoucí vodou (obr. 18). Setřete přebytečnou vodu a nechte zcela uschnout.

Upozornění: Stříhací prvek nikdy nesaňte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození stříhacích zubů.