



- Jei baterijos pažeistos arba teka, venkite sajčio su oda arba akimis. Taip atsitikus, nedelsdam gerai paskalauskite vandeniu ir kreiapkites į gydytoją.

#### Elektromagnetinių laukų (EML)

Sis Philips priešita atitinkamai visus talkomus standartus ir nuostatus dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

#### Bendras aprašymas

- Šis priešita apima vandeniu (pag. 2). Jį galima naudoti vonioje ar dušoje ir viliuose vandens srove iš dušo. Todėl saugumą sumetimais priešita galima naudoti tik laido.
- Matinimo blokas tinkamas 100–240 voltų įtampos matinimo tinklelių.
- Matinimo blokas transformuoja 100–240 V į tamponą į sąują, žemesnę nei 24 V, įtampos.
- Maksimalus trūkumo lygis: Lc = 77 dB(A).

#### Garantija ir pagalba

Jeil reikia informacijos ar pagalbos, aplankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) arba perskaitykite tarpautinės garantijos lankstinuką.

#### Garantijos aprašymai

Dalmis, kuris normaliai nusidėvi kaip kirmo įtaisai ir nuospaudų šalinimo (dala), tarpautinė garančija netinkoma.

#### Perdirbimas

- Sis simbolis reiškia, kad gaminys negaliama išmesti kartu su išrastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/EU) (pag. 3).
- Šis simbolis reiškia, kad šiam gaminiui yra juntomatos pakartotinai įkraunamus matinimo elementams, kurie negaliama išmesti kartu su išrastomis buitinėmis atliekomis (pag. 4) (2006/66/EB). Prasome perduoti išsiųtį į gamintoją arba į komercinius išsiųtėlius. Prieš išsiųstę į gamintoją, kad pakartotinai įkraunamus baterijas palaikytų specifiniai centrai.
- Laikejant šiuo šaliye galiojančią taisyklį, kuriosis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių bei įkraunamų matinimo elementų sunumkinis. Tinkamas tokui gaminiui utilizuavimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

#### Pakartotinai įkraunamus baterijos išémimas

Pakartotinai įkraunamus baterijų išminkite tik tada, kai išmetate gaminių. Prieš išmėtami bateriją išsiųkite, kad gaminys atjungtas nuo elektros linijos ir kai baterija yra visiškai išskrovusi.

Imkitis visų reikiamų atsargumo priemonių, kai naudojatės irankiais, norédami atidaryti gaminių ir kai šalinate pakartotinai įkraunamuos baterijas.

- 1 Naudodami atsuktuva nuimkite nuo prietaiso galinį ar (arba) priekinį skydelį. Šalininkite visus sraigtus ir (arba) dalis, kol pamatyte spausdinę plokštę su pakartotinai įkraunamu baterija.
- 2 Išminkite pakartotinai įkraunamu bateriją.

Magyar

#### Fontos biztonsági tudnivalók

A készülék és a tartozékok elhelyezésétől függetlenül figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, és örökre meg kérdezze használatra. A különböző termékek esetében a velük szállított tartozékok elterjétek.

#### Veszély

- Tartsa szárazon a tápegységet (1. ábra).

#### Vigyázat!

- A tápegység transzformátort tartalmaz. Ne vágja le a tápegységet a vezetékéről, és ne szereljen rá másik csatlakozódugót, mert ez veszélyes.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökken fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják felügyelet mellett, illetve ha felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos működtetésének módjáról és az azzal járó veszélyekről. Ne engedje, hogy gyermeket játszzanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást nem végezhetik gyermek felügyelet nélkül. Folyósveszítés esetén előtt minden húzza ki a készülék csatlakozóját a falra aljzatból.
- Használat előtt minden ellenőrizze a készüléket. Ne használja a készüléket, ha meghibásodott, mert ez sértést okozhat. minden esetben eredeti típusúra cserélje ki a sértült alkatrészt.

#### Figyelem!

- Soha ne használjon 40 °C-nál melegebb zuhanyt a készülék öblítéséhez.
- Ne használja a tápegységet olyan fali aljzatban vagy fal aljzat közelében, amelyhez elektromos légrisztissítő van csatlakoztatva, mert az a tápegység javíthatatlan károsodását okozhatja.
- A készüléket, a fejeket és az egyéb tartozékokat kizárálag rendelhetésszerűen, a felhasználói kézikönyvben bemutatottaknak megfelelően használja.
- A bőrkéményedés-eltávolító korongot csak a lábfejre szabad használni.
- A készüléket higiéniai okokból csak egy személy használhatja.
- Gyulladt vagy vísszeres bőrön, kiütéssel, pattanásos, szemölcsös (szőrszálakkal) vagy sérült bőrön csak akkor használja a készüléket, ha előzőleg kikérte orvosu véleményét. Csökken immunvállaszal rendelkező, vagy cukorbetegekben, vérzékenységekben vagy immunelégítelenségen szenvedő személyek szintén kérjék ki orvosuk véleményét.
- Ne használja a készüléket mielőtt egyeztetne kezelőorvosával, ha bőrézékenysége eltér a normálisról.
- Az első néhány használat után bőre enyhén kipirosodhat és érzékenyé válnak. A jelenség teljesen normális, és gyorsan megszűnik. A többszöri alkalmazás esetén a bőre hozzászólik, és a bőrirritáció csökken. Ha a bőrirritáció nem szűnik meg hármon napon belül, azt javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz.

- Amennyiben a készülék használata közben vagy annak használata után szoktalan fájdalommal vagy kellemetlenséggel érez, ne használja tovább a készüléket és forduljon kezelőorvosához!
- A sérülés és anyagi kár megelőzése érdékelben a működő (tartozékkal ellátott) vagy anélküli) készüléket tartsa távol hajtóból, szemölcsötőt, szempillájat, ruházatot stb.
- Ne használja a precizios vágótartózékot fésű nélkül az intim részekben, kivéve a bikini vonalat, mert ez sértést okozhat.
- Ne használja a hámlasztókéfet követlenül epiláls után, mivel ez növelheti az epilálás által okozott bőrirritációs veszélyét.

- Ha nedves bőrön epilál, ne használjon fürdő- vagy tusolólapokat, mert azok komoly bőrirritációhoz vezethetnek.
- Ha a készülék világítással van ellátva az optimális használat érdekében, ne nézzen közvetlenül a fénybe.
- Soha ne használjon sűrített levegőt, dörzsözzövacstot, súrolószer vagy maró hatású tisztítófolyadékot a készülék tisztítására.

#### Elemek és akkumulátorokra vonatkozó biztonsági utasítások

- A termék használja rendeltetésszerűen, és kövessé az általános, illetve az akkumulátorokkal kapcsolatos biztonságra vonatkozó, a jelen használat útmutatóban található utasításokat. A helyeten használat áramtűtest, égési sérülések, tüzet és egyéb veszélyeket vagy sérüléseket okozhat.
- Az akkumulátorokat kizárálag a termékhez mellékelt lecsatlakoztatható tápegységgel (HQ8505) töltse. Ne használjon hosszabbitót.

#### A készülék 10 °C és 35 °C közötti hőmérsékleteken tölt, használja és tárolja.

- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, amikor a termék teljesen fel van töltve.

- Ne dobja tűzbe se a termékét, se az akkumulátort, és ne tegye ki öket közelten napfénymag vagy magas hőmérsékletnek (pl. forró autóban vagy forró kályha) közelébe. Az elemek túlmelegedés esetén felerobbanhatnak.
- Ha a termék abnormálisan felforrósodik, rendellenes szagokat bocsát ki, vagy ha a törlesztés és szokásosnál sokkal hosszabb ideig tart, akkor ne használja és ne törle tővább, hanem forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
- Ne tegye a termékét vagy az elemet/akkumulátort mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapokra.

- A készülék a felhasználó által nem cserélhető akkumulártartalommal. Ne próbálja kinyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Az elemek/akkumulátorok használatakor ügyeljen arra, hogy a keze, a termék és az elemek/akkumulátorok szárazak legyenek.
- Az elemek/akkumulátorok felmelegedésének és mérgező vagy veszélyes anyagok felszabadulásának megakadályozása. érdekelben ne módosítása, ne szúrja át és ne rongálja meg se az elemet/akkumulátort, se a készüléket, és ne szereje szét, ne zárja rövidre, ne töltse túl az akkumulátort, és töltéskor ne cserélje fel a polaritást.
- Az elemek/akkumulátorok véletlen rövidre zárásának elkerülése érdékelben az eltávoltítás után ügyeljen arra, hogy az érintkezők ne kerüljenek érintkezésbe szétfárgyakkal (például érme, hajtú, gyűrű). Ne tekerje az elemet/akkumulártot alulrólába. Mielőtt leselezteje az elemet/akkumulátort, tegye műanyag tasakba, vagy ragassza le az érintkezőt.

- Az elemek/akkumulátorok véletlen rövidre zárásának elkerülése érdékelben az eltávoltítás után ügyeljen arra, hogy az érintkezők ne kerüljenek érintkezésbe szétfárgyakkal (például érme, hajtú, gyűrű). Ne tekerje az elemet/akkumulártot alulrólába. Mielőtt leselezteje az elemet/akkumulátort, tegye műanyag tasakba, vagy ragassza le az érintkezőt.
- Ha az elem/akkumulátor sérült vagy szívárog, kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Ha ez mégis megtörtént, azonnal oldalra le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

- Ha a készülék vizelkedik (EMF) Ez az Philips készülék az elektromágneses terkepe érvényes összes vonatkozásnak és előírásnak megfelel.
- Általános információk - A készülék vizelik (2. ábra). Lehet fürdés vagy zuhanyság közben használni és folyó viz alatt tisztítani. Ezért biztonsági okokból a készüléket csak vezeték nélkül szabad használni.
- A tápegység 100-240 V közötti feszültséggel használható.
- A tápegység 100-240 voltos hálózati feszültséget biztonságos 24 voltos feszültségre alakítja át.
- Maximális zajszint: Lc = 77 dB(A).

#### Garancia és terméktárgyalás

Háromszorosan vagy tárgyalásra van szüksége, látogasson el a [www.philips.hu/support](http://www.philips.hu/support) weboldalra, vagy olvassa el a világzerte érvényes garancialevelet.

#### A garancia feltételei

A nemzetközi garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészeken, amelyeket a normál használatból eredően használónak el (például vágóegységek és bőrkéményedés-eltávolító korongok).

#### Üjhegesztés

- Ez a színálmű azzal jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál hőtartályba (2012/19/EU) (3. ábra).

- Ez a színálmű azzal jelenti, hogy a termék beépített újratölthető akkumulártartalommal, amelyet nem szabad hőtartályba hordozni (4. ábra) kezelni (2006/66/EB). Kérjük, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy Philips szervizközpontba, hogy szakember tálálja el az akkumulátort.

- Maximalis zajszint: Lc = 77 dB(A).

#### Akumulátorokat használók számára

Ez a színálmű azzal jelenti, hogy a termék nem használható használónak el (ezáltal a készülék nem használható).

- A készülék higiéniai okokból csak egy személy használhatja.

- Gyulladt vagy vísszeres bőrön, kiütéssel, pattanásos, szemölcsös (szőrszálakkal) vagy sérült bőrön csak akkor használja a készüléket, ha előzőleg kikérte orvosu véleményét. Csökken immunvállaszal rendelkező, vagy

cukorbetegekben, vérzékenységekben vagy immunelégítelenségen szenvedő személyek szintén kérjék ki orvosuk véleményét.

- Ne használja a készüléket mielőtt egyeztetne kezelőorvosával, ha bőrézékenysége eltér a normálisról.

- Az első néhány használat után bőre enyhén kipirosodhat és érzékenyé válnak. A jelenség teljesen normális, és gyorsan megszűnik. A többszöri alkalmazás esetén a bőre hozzászólik, és a bőrirritáció csökken. Ha a bőrirritáció nem szűnik meg hármon napon belül, azt javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz.

- Amennyiben a készülék használata közben vagy annak használata után szoktalan fájdalommal vagy kellemetlenséggel érez, ne használja tovább a készüléket és forduljon kezelőorvosához!

- A sérülés és anyagi kár megelőzése érdékelben a működő (tartozékkal ellátott) vagy anélküli) készüléket tartsa távol hajtóból, szemölcsötőt, szempillájat, ruházatot stb.

- Ne használja a precizios vágótartózékot fésű nélkül az intim részekben, kivéve a bikini vonalat, mert ez sértést okozhat.

- Ne használja a hámlasztókéfet követlenül epiláls után, mivel ez növelheti az epilálás által okozott bőrirritációs veszélyét.

- A sérülés és anyagi kár megelőzése érdékelben a működő (tartozékkal ellátott) vagy anélküli) készüléket tartsa távol hajtóból, szemölcsötőt, szempillájat, ruházatot stb.

- Ne használja a precizios vágótartózékot fésű nélkül az intim részekben, kivéve a bikini vonalat, mert ez sértést okozhat.

- Ne használja a hámlasztókéfet követlenül epiláls után, mivel ez növelheti az epilálás által okozott bőrirritációs veszélyét.

- A sérülés és anyagi kár megelőzése érdékelben a működő (tartozékkal ellátott) vagy anélküli) készüléket tartsa távol hajtóból, szemölcsötőt, szempillájat, ruházatot stb.

- Ne használja a precizios vágótartózékot fésű nélkül az intim részekben, kivéve a bikini vonalat, mert ez sértést okozhat.

- Ne használja a hámlasztókéfet követlenül epiláls után, mivel ez növelheti az epilálás által okozott bőrirritációs veszélyét.

- A sérülés és anyagi kár megelőzése érdékelben a működő (tartozékkal ellátott) vagy anélküli) készüléket tartsa távol hajtóból, szemölcsötőt, szempillájat, ruházatot stb.

- Ne használja a precizios vágótartózékot fésű nélkül az intim részekben, kivéve a bikini vonalat, mert ez sértést okozhat.

- Ne használja a hámlasztókéfet követlenül epiláls után, mivel ez növelheti az epilálás által okozott bőrirritációs veszélyét.

- A sérülés és anyagi kár megelőzése érdékelben a működő (tartozékkal ellátott) vagy anélküli) készüléket tartsa távol hajtóból, sz